



Manual de uso - Instalación

# MODBUSGW



ES

MODBUSGW 15.06 5389694\_00



#### Estimado cliente:

Le agradecemos por haber elegido un producto AERMEC. Este es fruto de una experiencia de varios años en el sector y de estudios específicos de planificación, el cual ha sido realizado con materiales de primera calidad y con tecnologías altamente avanzadas. El nivel de calidad se somete a supervisión constante, lo que hace que los productos AERMEC sean sinónimo de Seguridad, Calidad y Fiabilidad.

Aermec se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento, los cambios necesarios para mejorar el producto, inclusive modificaciones de carácter técnico.

Gracias nuevamente. AERMEC S.p.A

#### Índice

1.	Advertencias para el usuario 4
2.	Descripción general
3.	DIMENSIONES modbusgw
4.	Dimensiones del cuadro eléctrico
5.	configuración de los INTERRUPTORES DIP9
6.	Configuración del interruptor dip con resistencia de terminación en la conexión CANBus10
7.	Configuración de los interruptores dip con resistencia de terminación en la conexión Modbus11
8.	Configuración de los interruptores dip para identificar el número de la unidad interna
9.	esquema de conexión
10.	ejemplo de Comunicación entre MODBUSGW y el sistema de control / BMS14
11.	código direcciones (address code - interruptores dip)17
12.	Error C5
13.	Comunicación entre el MODBUSGW y la instalación de acondicionamiento

## **1. ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO**

Se ruega leer atentamente este manual antes de realizar la instalación y utilizar el dispositivo. Respete rigurosamente las instrucciones de instalación y de funcionamiento detalladas en este manual. Preste atención a las indicaciones que se enumeran a continuación:

ΑΤΕΝΟΙΌΝ
EL USO INDEBIDO DEL DISPOSITIVO PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS GRAVES
① La instalación debe efectuarse por un técnico habilitado; una instalación incorrecta puede causar incendios o descargas eléctricas.
2 Antes de enchufar la clavija de alimentación eléctrica, asegúrese de que la toma de alimentación eléctrica esté limpia y que no haya rastros de agua/hu- medad.
(3) Asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica antes de tocar el dispositivo.
④ No toque el dispositivo con las manos mojadas.
(5) Utilice solamente cables de alimentación que respeten las dimensiones indicadas en este manual. Los cables de alimentación distintos de los indicados pueden causar incendios.
6 Conecte la alimentación eléctrica respetando la secuencia de fases y el rango de tensión indicados en este manual.
⑦ Coloque el dispositivo dentro de una caja eléctrica, de manera segura.
(8) No coloque el dispositivo en lugares sujetos a interferencia electromagnéticas o al polvo.
ATENCIÓN
EL USO INDEBIDO DEL DISPOSITIVO PUEDE CAUSAR QUE SE DAÑE
① Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada respete los parámetros indicados en este manual. Una alimentación eléctrica diferente de cuanto previsto puede causar daños.
② Asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado según las indicaciones presentes en este manual.Las conexiones incorrectas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la comunicación.
③ Asegúrese de que la línea de comunicación esté conectada en el puerto correcto, de lo contrario puede no funcionar correctamente.

④ La línea de comunicación conectada debe protegerse con cinta aislante para evitar oxidaciones y cortocircuitos.
⑤ Condiciones de trabajo normales: 1) temperatura: -20 ~ + 70 °C; 2) Humedad: ≤85%; 3) Lugar de instalación: dentro de una caja eléctrica, no sujeto a la luz solar directa y a la intemperie.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL

**MODBUSGW:** este accesorio permite gestionar hasta 16 instalaciones MVA (con un máximo de 128 unidades internas totales), poniendo a disposición un serial MODBUS para la supervisión con un Sistema de Control / BMS externo.



ATENCIÓN: el accesorio MODBUSGW no es compatible con las unidades externas MVAS2240T, MVAS2500T, MVAS2800T.



Para las direcciones BMS contacte con la sede







ENTRADA DI	ENTRADA DIGITAL (NORMALMENTE ABIERTA) SEÑAL 0-10V												
K1 SOLO SEÑAL ANTIINCENDIO													
К1	Abierto	DI	Señal Digital: 0	Instalación en funcionamiento									
К1	Cerrado (Cortocircuito)	DI	Señal Digital: 1	Bloqueado instalación									
K2 ÷ K5 ESTA	BLECIDO POR EL USUARIO												
K2 ÷ K5	Abierto	$DI_2 \div DI_5$	Señal Digital: 0										
K2 ÷ K5	Cerrado	$DI_2 \div DI_5$	Señal Digital: 1										

### SALIDAS DIGITALES (Relé Contactos normalmente abiertos) Señal 0-10V

DO <sub>1</sub> ÷DO <sub>5</sub>	Abierto	Señal Digital: 0
$DO_1 \div DO_5$	Cerrado	Señal Digital: 1

ATENCIÓN Potenza Massima Ammissibile: 250VCA, 3 A; 30VDC, 3A DO<sub>6</sub> : non disponibile



DESCRIPCIÓ	N DEL ESTA	DO DE LED
CAN	RX	Intermitente: <b>MODBUS GW</b> recibe los datos del dispositivo de destino (por ejemplo, el sistema de aire acondicionado).
	тх	Intermitente: <b>MODBUS GW</b> envía los datos al equipo de destino (por ejemplo, el sistema de aire acondicionado).
RS485-1	RX	Intermitente: MODBUS GW recibe datos de BMS
K5485-1	ТХ	Intermitente: MODBUS GW envía datos por BMS
00000	RX	No disponible
K5232	ТΧ	No disponible
	RX	No disponible
K3483-2	ТХ	No disponible
POWER		Luz continua: MODBUS GW alimenta adecuadamente
RUN		Intermitente: MODBUS GW funcionando correctamente

## 3. DIMENSIONES MODBUSGW



## 4. DIMENSIONES DEL CUADRO ELÉCTRICO

Introduzca el MODBUSGW en el interior de un cuadro eléctrico, consultando el dibujo que se muestra a continuación.



#### LÍNEAS DE COMUNICACIÓN (PARÁMETROS)

El MODBUSGW puede conectarse con un sistema de control BMS y con la instalación de acondicionamiento.

BUSGW - BMS							
Тіро	Nota						
Twisted par CAT-5	24AWG (2×0.6mm)	TIA/EIA-568-A	un repetidor se requiere opto-eléctrico cua distancia de comunicación es más de 800 n				
MODBUS GW - AIRE ACONDICIONADO							
Тіро	Longitud (m)	Grosor del cable (mm <sup>2</sup> )	Cableado estándar	Nota			
PVC Luz - cobre trenzado con PVC (RVV)	L ≤ 500	≥ 2×0.75	GB/T 5023.5-2008	Longitud máxima de 500 metros			



## ATENCIÓN

Mantenga separadas las líneas de comunicación de las líneas de alimentación eléctrica para evitar funcionamientos incorrectos del MODBUSGW

## 5. CONFIGURACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIP



Los interruptores DIP sirven para configurar las direcciones (address) en el **MODBUSGW** 



ATENCIÓN

Los interruptores DIP deben configurarse antes de encender el dispositivo







## 6. CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP CON RESISTENCIA DE TERMINACIÓN EN LA CONEXIÓN CANBUS

El Interruptor DIP Function n.º 8 se utiliza para configurar la Resistencia de Terminación (no suministrada en dotación) en la conexión CANBUS de la instalación de acondicionamiento.

La **Resistencia de Terminación** se conecta en el puerto CAN del MODBUSGW y en la última unidad externa Máster presente en la instalación de acondicionamiento.

SE utiliza para reducir las interferencias en la línea de comunicación.

Conexión CANBUS



Resistencia de Terminación =  $120 \Omega$ 

## 7. CONFIGURACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIP CON RESISTENCIA DE TERMINACIÓN EN LA CONEXIÓN MODBUS

El Interruptor DIP Function n.º 7 se utiliza para configurar la Resistencia de Terminación (no suministrada en dotación) en la conexión MODBUS, utilizando el puerto RS485 de la instalación de acondicionamiento. Sirve para evitar el problema de reflexión de la señal transmitida en toda la línea de comunicación. Conexión MODBUS



## 8. CONFIGURACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIP PARA IDENTIFICAR EL NÚMERO DE LA UNIDAD INTERNA



Cada Unidad Interna tiene un número de identificación.

La posición n.º6 del DIP FUNCTION tiene el objetivo de configurar el primer número de unidad interna que se utiliza para definir la gama de las unidades internas bajo el control del MODBUSGW.

Cuando el primer número de unidad interna se configura en "1", la gama de las Unidades Internas bajo el control del **MODBUSGW** va del 1 al 128. Cuando el primer número de unidad interna se configura en "0", la gama de las Unidades Internas bajo el control del **MODBUSGW** va del 129 al 255. Cuando el número de Unidades Internas es superior al intervalo definido por el **MODBUSGW**, deberá modificarse.

Para gestionar las 255 Unidades Internas en una instalación de acondicionamiento, son necesarios 2 MODBUSGW (1° MODBUSGW de 1 a 128 Unidades Internas / 2° MODBUSGW de 129 a 255 Unidades Internas)



#### APLICACIONES

#### BMS

El dispositivo **MODBUSGW** es compatible con el protocolo estándar Modbus y puede utilizarse como interfaz BMS de integración de la instalación de acondicionamiento, incluido el sistema MVA\_M y MVA\_S en el BMS (Building Management System ) que supervisará y controlará el sistema de acondicionamiento.

Una conexión CAN Modbus soporta hasta un 255 MODBUSGW Modbus.





L1: representa la conexión MODBUS que puede soportar hasta 255MODBUSGW.

L2: representa la conexión entre el MODBUSGW y las Unidades Externas. Una conexión CANBUS gestiona hasta un máximo de 16 instalaciones con 255 unidades internas.

Si las unidades previstas superan el límite permitido, la conexión deberá dividirse en dos.

Un MODBUSGW gestiona al máximo 16 instalaciones de acondicionamiento (cada sistema comprende un máximo de 4 Unidades Externas) y el total máximo de Unidades internas admitidas es 128.

Para gestionar 255 Unidades Internas en una instalación de aire acondicionado hacen falta 2 MODBUSGW (1° MODBUSGW de 1 a 128 Unidades Internas / 2° MODBUSGW de 129 a 255 Unidades Internas)

## 10. EJEMPLO DE COMUNICACIÓN ENTRE MODBUSGW Y EL SISTEMA DE CONTROL / BMS









#### CONEXIÓN ENTRE EL MODBUSGW Y EL SISTEMA DE CONTROL / BMS

- Step 1: conecte RS485-1 interfaz R + y R- del Modbus puerto 1 a la segunda MODBUSGW (MODBUSGW 2) interfaz RS485-1 R + y R- a través de las líneas de comunicación.
- Step 2: siga las mismas indicaciones del Step 1, para conectar otros MODBUSGW en serie.



Consulte el capítulo "Interruptor Dip" para configurar las direcciones (Address) del MODBUSGW, de la **Resistencia de Terminación** (si está presente) y la configuración de la primera unidad interna.

#### CONEXIÓN ENTRE EL MODBUSGW Y LA INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO

- Step 1: conecte la interfaz CAN G1 G2 del MODBUSGW 1 al bornero G1 - G2 de la unidad Máster 1.
- Step 2: cuando estén previstos dos MODBUSGW conecte la interfaz CAN G1 - G2 del MODBUSGW 2 al bornero G1 - G2 de la unidad Máster 2 y al siguiente MODBUSGW 3.
- Conecte la Unidad Externa Máster 2 a la unidad externa siguiente Máster 3 a través del bornero G1 - G2.

## **11.CÓDIGO DIRECCIONES (ADDRESS CODE - INTERRUPTORES DIP)**



#### Ejemplo:





Appendi	x A: Ad	dress Co	des of the	DIP S	witch												
Address	Codes	0-31										Addres	s Code	s 32-63			
Address	DIP							Add				Addres	s DIP				٨٩٩
1	2	3	4	5	6	7	8	Auu	1	2	3	4	5	6	7	8	Auu
0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	1	0	0	32
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	33
0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	34
1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	35
0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	36
1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	1	0	0	37
0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	1	0	0	38
1	1	1	0	0	0	0	0	7	1	1	1	0	0	1	0	0	39
0	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	40
1	0	0	1	0	0	0	0	9	1	0	0	1	0	1	0	0	41
0	1	0	1	0	0	0	0	10	0	1	0	1	0	1	0	0	42
1	1	0	1	0	0	0	0	11	1	1	0	1	0	1	0	0	43
0	0	1	1	0	0	0	0	12	0	0	1	1	0	1	0	0	44
1	0	1	1	0	0	0	0	13	1	0	1	1	0	1	0	0	45
0	1	1	1	0	0	0	0	14	0	1	1	1	0	1	0	0	46
1	1	1	1	0	0	0	0	15	1	1	1	1	0	1	0	0	47
0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	1	1	0	0	48
1	0	0	0	1	0	0	0	17	1	0	0	0	1	1	0	0	49
0	1	0	0	1	0	0	0	18	0	1	0	0	1	1	0	0	50
1	1	0	0	1	0	0	0	19	1	1	0	0	1	1	0	0	51
0	0	1	0	1	0	0	0	20	0	0	1	0	1	1	0	0	52
1	0	1	0	1	0	0	0	21	1	0	1	0	1	1	0	0	53
0	1	1	0	1	0	0	0	22	0	1	1	0	1	1	0	0	54
1	1	1	0	1	0	0	0	23	1	1	1	0	1	1	0	0	55
0	0	0	1	1	0	0	0	24	0	0	0	1	1	1	0	0	56
1	0	0	1	1	0	0	0	25	1	0	0	1	1	1	0	0	57
0	1	0	1	1	0	0	0	26	0	1	0	1	1	1	0	0	58
1	1	0	1	1	0	0	0	27	1	1	0	1	1	1	0	0	59
0	0	1	1	1	0	0	0	28	0	0	1	1	1	1	0	0	60
1	0	1	1	1	0	0	0	29	1	0	1	1	1	1	0	0	61
0	1	1	1	1	0	0	0	30	0	1	1	1	1	1	0	0	62
1	1	1	1	1	0	0	0	31	1	1	1	1	1	1	0	0	63

Address	Codes	64-95			-	-						Addres	s Codes	s 96-127			
Address	DIP											Addres	s DIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	Add	1	2	3	4	5	6	7	8	Add
0	0	0	0	0	0	1	0	64	0	0	0	0	0	1	1	0	96
1	0	0	0	0	0	1	0	65	1	0	0	0	0	1	1	0	97
0	1	0	0	0	0	1	0	66	0	1	0	0	0	1	1	0	98
1	1	0	0	0	0	1	0	67	1	1	0	0	0	1	1	0	99
0	0	1	0	0	0	1	0	68	0	0	1	0	0	1	1	0	100
1	0	1	0	0	0	1	0	69	1	0	1	0	0	1	1	0	101
0	1	1	0	0	0	1	0	70	0	1	1	0	0	1	1	0	102
1	1	1	0	0	0	1	0	71	1	1	1	0	0	1	1	0	103
0	0	0	1	0	0	1	0	72	0	0	0	1	0	1	1	0	104
1	0	0	1	0	0	1	0	73	1	0	0	1	0	1	1	0	105
0	1	0	1	0	0	1	0	74	0	1	0	1	0	1	1	0	106
1	1	0	1	0	0	1	0	75	1	1	0	1	0	1	1	0	107
0	0	1	1	0	0	1	0	76	0	0	1	1	0	1	1	0	108
1	0	1	1	0	0	1	0	77	1	0	1	1	0	1	1	0	109
0	1	1	1	0	0	1	0	78	0	1	1	1	0	1	1	0	110
1	1	1	1	0	0	1	0	79	1	1	1	1	0	1	1	0	111
0	0	0	0	1	0	1	0	80	0	0	0	0	1	1	1	0	112
1	0	0	0	1	0	1	0	81	1	0	0	0	1	1	1	0	113
0	1	0	0	1	0	1	0	82	0	1	0	0	1	1	1	0	114
1	1	0	0	1	0	1	0	83	1	1	0	0	1	1	1	0	115
0	0	1	0	1	0	1	0	84	0	0	1	0	1	1	1	0	116
1	0	1	0	1	0	1	0	85	1	0	1	0	1	1	1	0	117
0	1	1	0	1	0	1	0	86	0	1	1	0	1	1	1	0	118
1	1	1	0	1	0	1	0	87	1	1	1	0	1	1	1	0	119
0	0	0	1	1	0	1	0	88	0	0	0	1	1	1	1	0	120
1	0	0	1	1	0	1	0	89	1	0	0	1	1	1	1	0	121
0	1	0	1	1	0	1	0	90	0	1	0	1	1	1	1	0	122
1	1	0	1	1	0	1	0	91	1	1	0	1	1	1	1	0	123
0	0	1	1	1	0	1	0	92	0	0	1	1	1	1	1	0	124
1	0	1	1	1	0	1	0	93	1	0	1	1	1	1	1	0	125
0	1	1	1	1	0	1	0	94	0	1	1	1	1	1	1	0	126
1	1	1	1	1	0	1	0	95	1	1	1	1	1	1	1	0	127

Address	Codes	128-159										Address	Codes	160-191			
Address	DIP											Addres	s DIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	Add	1	2	3	4	5	6	7	8	Add
0	0	0	0	0	0	0	1	128	0	0	0	0	0	1	0	1	160
1	0	0	0	0	0	0	1	129	1	0	0	0	0	1	0	1	161
0	1	0	0	0	0	0	1	130	0	1	0	0	0	1	0	1	162
1	1	0	0	0	0	0	1	131	1	1	0	0	0	1	0	1	163
0	0	1	0	0	0	0	1	132	0	0	1	0	0	1	0	1	164
1	0	1	0	0	0	0	1	133	1	0	1	0	0	1	0	1	165
0	1	1	0	0	0	0	1	134	0	1	1	0	0	1	0	1	166
1	1	1	0	0	0	0	1	135	1	1	1	0	0	1	0	1	167
0	0	0	1	0	0	0	1	136	0	0	0	1	0	1	0	1	168
1	0	0	1	0	0	0	1	137	1	0	0	1	0	1	0	1	169
0	1	0	1	0	0	0	1	138	0	1	0	1	0	1	0	1	170
1	1	0	1	0	0	0	1	139	1	1	0	1	0	1	0	1	171
0	0	1	1	0	0	0	1	140	0	0	1	1	0	1	0	1	172
1	0	1	1	0	0	0	1	141	1	0	1	1	0	1	0	1	173
0	1	1	1	0	0	0	1	142	0	1	1	1	0	1	0	1	174
1	1	1	1	0	0	0	1	143	1	1	1	1	0	1	0	1	175
0	0	0	0	1	0	0	1	144	0	0	0	0	1	1	0	1	176
1	0	0	0	1	0	0	1	145	1	0	0	0	1	1	0	1	177
0	1	0	0	1	0	0	1	146	0	1	0	0	1	1	0	1	178
1	1	0	0	1	0	0	1	147	1	1	0	0	1	1	0	1	179
0	0	1	0	1	0	0	1	148	0	0	1	0	1	1	0	1	180
1	0	1	0	1	0	0	1	149	1	0	1	0	1	1	0	1	181
0	1	1	0	1	0	0	1	150	0	1	1	0	1	1	0	1	182
1	1	1	0	1	0	0	1	151	1	1	1	0	1	1	0	1	183
0	0	0	1	1	0	0	1	152	0	0	0	1	1	1	0	1	184
1	0	0	1	1	0	0	1	153	1	0	0	1	1	1	0	1	185
0	1	0	1	1	0	0	1	154	0	1	0	1	1	1	0	1	186
1	1	0	1	1	0	0	1	155	1	1	0	1	1	1	0	1	187
0	0	1	1	1	0	0	1	156	0	0	1	1	1	1	0	1	188
1	0	1	1	1	0	0	1	157	1	0	1	1	1	1	0	1	189
0	1	1	1	1	0	0	1	158	0	1	1	1	1	1	0	1	190
1	1	1	1	1	0	0	1	159	1	1	1	1	1	1	0	1	191

Address	Codes	192-223										Address	Codes	224-255			
Address	DIP											Addres	s DIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	Add	1	2	3	4	5	6	7	8	Add
0	0	0	0	0	0	1	1	192	0	0	0	0	0	1	1	1	224
1	0	0	0	0	0	1	1	193	1	0	0	0	0	1	1	1	225
0	1	0	0	0	0	1	1	194	0	1	0	0	0	1	1	1	226
1	1	0	0	0	0	1	1	195	1	1	0	0	0	1	1	1	227
0	0	1	0	0	0	1	1	196	0	0	1	0	0	1	1	1	228
1	0	1	0	0	0	1	1	197	1	0	1	0	0	1	1	1	229
0	1	1	0	0	0	1	1	198	0	1	1	0	0	1	1	1	230
1	1	1	0	0	0	1	1	199	1	1	1	0	0	1	1	1	231
0	0	0	1	0	0	1	1	200	0	0	0	1	0	1	1	1	232
1	0	0	1	0	0	1	1	201	1	0	0	1	0	1	1	1	233
0	1	0	1	0	0	1	1	202	0	1	0	1	0	1	1	1	234
1	1	0	1	0	0	1	1	203	1	1	0	1	0	1	1	1	235
0	0	1	1	0	0	1	1	204	0	0	1	1	0	1	1	1	236
1	0	1	1	0	0	1	1	205	1	0	1	1	0	1	1	1	237
0	1	1	1	0	0	1	1	206	0	1	1	1	0	1	1	1	238
1	1	1	1	0	0	1	1	207	1	1	1	1	0	1	1	1	239
0	0	0	0	1	0	1	1	208	0	0	0	0	1	1	1	1	240
1	0	0	0	1	0	1	1	209	1	0	0	0	1	1	1	1	241
0	1	0	0	1	0	1	1	210	0	1	0	0	1	1	1	1	242
1	1	0	0	1	0	1	1	211	1	1	0	0	1	1	1	1	243
0	0	1	0	1	0	1	1	212	0	0	1	0	1	1	1	1	244
1	0	1	0	1	0	1	1	213	1	0	1	0	1	1	1	1	245
0	1	1	0	1	0	1	1	214	0	1	1	0	1	1	1	1	246
1	1	1	0	1	0	1	1	215	1	1	1	0	1	1	1	1	247
0	0	0	1	1	0	1	1	216	0	0	0	1	1	1	1	1	248
1	0	0	1	1	0	1	1	217	1	0	0	1	1	1	1	1	249
0	1	0	1	1	0	1	1	218	0	1	0	1	1	1	1	1	250
1	1	0	1	1	0	1	1	219	1	1	0	1	1	1	1	1	251
0	0	1	1	1	0	1	1	220	0	0	1	1	1	1	1	1	252
1	0	1	1	1	0	1	1	221	1	0	1	1	1	1	1	1	253
0	1	1	1	1	0	1	1	222	0	1	1	1	1	1	1	1	254
1	1	1	1	1	0	1	1	223	1	1	1	1	1	1	1	1	255

## 12.ERROR C5

Cuando varias instalaciones de acondicionamiento están gestionadas por un sistema de control central, puede producirse el error C5 en cada instalación. La unidad interna no podrá proseguir hasta que no se haya eliminado el error.

RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE EL SOFTWARE VRF DEBUGGER, SUMINISTRADO CON EL ACCESORIO USBDC.



1) si el error se verifica entre 2 o más unidades internas de la misma instalación El software debugger visualizará las informaciones siguientes:



## 2) Una vez terminada la configuración, si el error ha sido eliminado, el sistema proseguirá normalmente.

El software debugger visualizará las informaciones siguientes:

	Start Sto	p Monitor Cur	ve Debug	Setting 5	itart Stop	Capture	Open Data	Others H	? telp				
				• Pla	syback Playba	ick Screen	Folder		•				
E System:0	System Exc	eption: 0											
ODU1 (IP:8)													
IDU1 (IP:32)	System		4	Outo	loor Select: Of	DU1 (IP:8)							
IDU2 (IP:33)		Model	_	2	Rated Capa	city 61.5	kW Su	ubcooler Lig	Temp 19.4	۴F	Comp1 C	Current 1.23	
ODU1 (IP:8)	Cool-I	heat Modes Cool-I	heat	M	aster-Slave St	atus Master	Su	bcooler Gas	Temp 17.6	*F Cor	mp1 Busbar V	/oltage 270	
ODU2 (IP:9)	Coolin	ng Demand 0	kW	1 A	Outdoor T	emp 86	۴F	Separator	Inlet 77	-*F	Comp1 IPM	Temp 116.	6
IDU12 (IP:32)	Heatin	ng Demand 0	kW	8	Distribution	Cap 0	kW	Separator (	Dutlet 118.4	*F	Fan1 C	Current 1.23	
IDU13 (IP:33) IDU76 (IP:34)	Operatio	on Capacity 0	kw		Target Capa	city 0	%**	ODU Heating	EXVO	Pis F	an1 Busbar V	/oltage 270	
10070 (1110 1)	Targ	et Capacity 0	kW		Current Capa	city 0	%00	Subcoole	r EXV 0	Pls	Fan1 IPM	Temp 116.	6
	0	nline ODUs 2	_		Comp1 Target	Fre 0	Hz	Module D	efrost No		Comp2 C	Current 1.23	
	0	Online IDUs 3	_	Cor	np1 Operation	Fre 0	Hz ODU	Fan Static P	ressu 0 Static	Pr Cor	mp2 Busbar \	/oltage 270	
	4	-way Valve Off	_		Comp2 Target	Fre 0	Hz	Freon Lack S	itatus No		Comp2 IPM	Temp 116.	6
	Comp Pr	eheat Time 0	h	Cor	np2 Operation	Fre 0	Hz	Freon Over S	itatus No	8	Fan2 C	Current 1.23	
	Quick	Test Status No			Fan1 Target	Fre 0	Hz	Comp1 S	itatus Off	F	an2 Busbar V	/oltage 270	
	Compre	ssor Status Stop		F	an1 Operation	Fre 0	Hz	Comp2 S	itatus Off		Fan2 IPM	Temp 116.	6
		Average HP 123.8	۴		Fan2 Target	Fre 0	Hz	4-way V	alve1 Off		Comp1 V C	Current 255	
		Average LP 28.4	۴	F	an2 Operation	Fre 0	Hz	Gas Bypass	Valve Off		Comp1 U C	Current ()	
General Protocol Version:10	Defros	ting Status No			Module	HP 123.8	°F (	Oil Balance V	alve1 Off		Comp2 V C	Current 255	
Unit Protocol Version:10	Oil Re	turn Status No			Modul	e LP 28.4	°F (	Oil Balance V	alve2 On		Comp2 U C	Current 0	
Power Type-NaN	Oil Bla	ance Status No	- 8	Com	p1 Discharge	Tem 183.2	۴	Comp 1 B	al Val Off		Fan1 V O	urrrent 255	
Croup Number 1	Qui	et Function Quiet	Mod		Comp1 Shell T	emp 185	۴	Comp 2 B	al Val Off		Fan1 U C	urrrent ()	
Group Number 1	Syst	em L-Freon No		Com	p2 Discharge	Tem 179.6	*F	LP Measure	Valve On		Fan2 V O	urrrent 255	
Project Number:12	Syste	m O-Freon No		(	Comp2 Shell T	emp 183.2	۴	Comp1 H	leater Off		Fan2 U O	urment 0	
Rated Capacity:35 kW	Pro	oject Status Norm	al		Defrosting Te	mp1 87.8	۴	Comp2 H	leater Off		Comp1 Work	Status Runn	nin
IP:32	Refrigerar	nt Charging Manu	al							-			
Project Num:78	Vacuu	m numning NaN			_	_		_	_				2
IDU Jumper Number:3	IDU	Select											
	Project Number	Model	Rated Capacity	Master ID	U On-off Status	Mode	Fan Speed	Temp Setting	Indoor Amb Temp	Inlet Pipe Temp	Outlet Pipe Temp	Indoor Outlet Air	E
	12	Cassette(T)	35	Slave	Off	Cooling	Fan Stop	60.8	66.2	75.2	77	-100	10
	13	Cassette(T)	12.5	Slave	Off	Cooling	Ean Stop	60.8	66.2	77	77	-100	0
	76	Cascatte(T)	29	Mactor	Off	Cooling	Ean Stor	60.9	66.2	77	77	-100	10
	/0	(dosette(1)	20	riaster	IOII	Cooling	I Fan Stop	100.8	100.2	11	177	1-100	10.

#### 2) Configuración manual en el panel de cable o mando a distancia.

Si varios project number de las unidades internas están en conflicto, es posible modificar las configuraciones mediante el panel de cable o el mando a distancia.

Se recomienda consultar el manual de instrucciones del panel de cable o del mando a distancia para más detalles.

Este procedimiento no está disponible cuando en el IDU está en curso el proceso de debug.

#### 3) Configuración de la desviación automática del project number, en el panel de control instalado en la máquina de la unidad externa:

• Una vez terminado el proceso de debug, presione el pulsador SW3 en la unidad externa Máster, y todo el sistema entrará en standby para poder elegir la función deseada.

LED1		LED2		LED3				
N.° Función	Pantalla	Progreso actual	Pantalla	Estado actual	Pantalla			
A7	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
A6	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
A2	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
A8	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
n0	parpadeante	01	parpadeante	00	parpadeante			
n1	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
n2	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
n3	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
n4	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			
n5	parpadeante	00	parpadeante	00	parpadeante			

Presione el pulsador de abajo SW2 (**v**) en la unidad principal y elija el n.º "5".

Presione brevemente la tecla de confirmación SW7 para entrar en la modalidad de configuraciones de las funciones.

#### La pantalla es de la siguiente manera:

LED1		LED2		LED3	
N.° Función	Pantalla	Progreso actual	Pantalla	Estado actual	Pantalla
n5	Continua	00	Intermitente	OC	Intermitente

Cuando la desviación del project number está en standby, presione brevemente SW7 para confirmar las configuraciones.

La pantalla es de la siguiente manera:

LED1		LED2		LED3	
N.° Función	Pantalla	Progreso actual/mode	Pantalla	Estado actual	Pantalla
n5	Continua	00	Continua	OC	Continua

Sucesivamente, todos los project number de las unidades internas se desviarán automáticamente.

Después de 1 minuto aproximadamente, el sistema retomará su funcionamiento regular.

(La configuración de desviación automática se activará solamente si se interviene en la unidad máster donde el sistema de control centralizado tendrá la dirección "00000".)

Nota: Este método de gestión puede modificar los números de proyecto de las otras unidades normales, y es idóneo para la primera instalación y para el proceso de debug.

## 13.COMUNICACIÓN ENTRE EL MODBUSGW Y LA INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO.

Una vez terminada la configuración de los Interruptores Dip 8 (consulte el capítulo "Interruptor Dip") en el MODBUSGW y después de haber conectado la resistencia en la unidad externa Máster, proceda como sigue:

- desconecte y sucesivamente, vuelva a conectar la alimentación eléctrica de la instalación de acondicionamiento y del MODBUSGW.
- compruebe el estado de los LED (indicadores de comunicación)



DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LED						
CAN	RX	Intermitente: comunicación adecuada				
		Continuar: la comunicación inadecuada	Compruebe la dirección (Dirección) Maestro unidad exterior, tendria que ser pone a 0. Compruebe el estado de LED_G TX en el panel de control de la unidad principal al aire libre:			
			Si parpadea no es correcta entonces, compruebe los cables de comunicación que están firmemente unidos y no dañado, a continuación, establezca los interruptores DIP.			





AERMEC S.p.A. Via Roma, 996 37040 Bevilacqua (VR) - Italia Tel. + 39 0442 633111 Fax +39 0442 93577marketing@aermec.com www.aermec.com



Aermec se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones que considere necesarias para el mejoramiento del producto.